

**Eliminación del sarro en su lavadora de preparación PW para resultados óptimos**

La lavadora de preparación Hobart PW está equipada con una notificación de eliminación del sarro que aparecerá en la pantalla cuando se recomiende la eliminación del sarro en la máquina.


ESCANEE PARA  
OBTENER MÁS  
INFORMACIÓN

**PREPARACIÓN de la lavadora de preparación PW para el ciclo de eliminación del sarro**

- 1 EXTRAIGA EL BASTIDOR,** la bandeja de residuos y las pantallas de filtro de la máquina y límpielos bajo agua jabonosa tibia. Elimine cualquier residuo de comida y enjuague exhaustivamente.




- 2 VUELVA A INSTALAR LAS PANTALLAS DE FILTRO LIMPIAS,** la bandeja de residuos y el bastidor en la máquina, y cierre la puerta.



- 3 BUSQUE EL QUÍMICO PARA ELIMINAR SARRO** (proporcionado por su proveedor de químicos) para la dosificación manual en el tanque, cuando se le indique.




- 4 ⚠ INHABILITE EL SISTEMA QUÍMICO DEL ALIMENTADOR DE DETERGENTE** según la recomendación del fabricante del químico. Esto evitará que se agregue detergente durante la operación de eliminación de sarro.

**Cómo ACTIVAR Manualmente el Ciclo de Eliminación del sarro**


- 1** Presione el botón para comenzar.




- 2** Para seleccionar "Manager Menu" (Menú de administración), presione el botón .




- 3** Ingrese el código de seguridad, "1001", de la máquina mediante los pasos siguientes:  
 para "1"  
 para "0"  
 para "0"  
 para "1" para acceder al paso 4




- 4** Use el botón para seleccionar "Delime Now" (Eliminar sarro ahora) en el Manager Menu (Menú de administración). Siga los pasos 5 a 8 para completar el proceso.

**Cómo INICIAR el ciclo de eliminación del sarro Cuando se le Indique**

- 5** En la pantalla se indicará "DELIME RECOMMENDED – Would you like to delime now?" (Se recomienda eliminar el sarro, ¿desea hacerlo ahora?). Para seleccionar YES (Sí), presione el botón hasta que aparezca el símbolo > a la izquierda de YES (Sí) y presione el botón .



- 6** "DELIME INITIATED" (Se inició la eliminación del sarro) aparecerá en pantalla. Presione para acceder al modo de eliminación del sarro. La máquina se drenará y se volverá a llenar con agua fresca. Esto tardará un tiempo.



- 7** Abra la puerta. Vierta químico para la eliminación del sarro en el tanque según las instrucciones del proveedor para un tanque de 21 galones (PW10) o para un tanque de 34 galones (PW20). Cierre la puerta.  
 Presione el botón para continuar con el ciclo.  
 Cuando el ciclo de eliminación del sarro finalice, la máquina se apagará automáticamente.



- 8** Inspeccione el interior de la máquina. De ser necesario, puede iniciarse otro ciclo de eliminación del sarro. Para ello, acceda al **Manager Programming Mode (Modo de programación de administrador) (repita los pasos 1 a 4 anteriores)**. Consulte el manual del operador de Hobart PW para obtener más información.

