

Eliminación del sarro en su lavadora de preparación PW para resultados óptimos
 La lavadora de preparación Hobart PW está equipada con una notificación de eliminación del sarro que aparecerá en la pantalla cuando se recomiende la eliminación del sarro en la máquina.

ESCANEE PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN



Preparación de la lavadora de preparación PW para el ciclo de eliminación del sarro

1 EXTRAIGA EL BASTIDOR, la bandeja de residuos y las pantallas de filtro de la máquina y **límpielos bajo agua jabonosa tibia.** Elimine cualquier residuo de comida y enjuague exhaustivamente.



2 VUELVA A INSTALAR LAS PANTALLAS DE FILTRO LIMPIAS, la bandeja de residuos y el bastidor en la máquina, y cierre la puerta.



3 BUSQUE EL QUÍMICO PARA LA ELIMINACIÓN DEL SARRO (proporcionado por su proveedor de químicos) La dosis del químico para la eliminación del sarro se establecerá automáticamente. Sin embargo, verifique el nivel del recipiente del químico para asegurarse de que haya químico.



4 ⚠ INHABILITE EL SISTEMA QUÍMICO DEL ALIMENTADOR DE DETERGENTE según la recomendación del fabricante del químico. Esto evitará que se agregue detergente durante la operación de eliminación de sarro.



Cómo activar manualmente el ciclo de eliminación del sarro

1 Presione el botón para comenzar.



2 Para seleccionar "Manager Menu" (Menú de administración), presione el botón .



3 Ingrese el código de seguridad, "1001", de la máquina mediante los pasos siguientes:
 para "1"
 para "0"
 para "0"
 para "1" para acceder al paso 4



4 Use el botón para seleccionar "**Delime Now**" (Eliminar sarro ahora) en el Manager Menu (Menú de administración). Siga los pasos 5 a 8 para completar el proceso.




Cómo INICIAR el ciclo de eliminación del sarro Cuando se le Indique

5 En la pantalla se indicará "**DELIME RECOMMENDED – Would you like to delime now?**" (Se recomienda eliminar el sarro, ¿desea hacerlo ahora?). Para seleccionar **YES** (Sí), presione el botón hasta que aparezca el símbolo > a la izquierda de **YES** (Sí) y presione el botón .



6 "**DELIME INITIATED**" (Se inició la eliminación del sarro) aparecerá en pantalla. Presione para acceder al modo de eliminación del sarro. La máquina se drenará y se volverá a llenar con agua fresca. Esto tardará un tiempo.



7 INSPECCIONE EL INTERIOR DE LA MÁQUINA. De ser necesario, puede iniciarse otro ciclo de eliminación del sarro. Para ello, acceda al **Manager Programming Mode (Modo de programación de administrador)** (repita los pasos 1 a 4 anteriores).



8 VUELVA A COLOCAR EL BASTIDOR y deje abierta la puerta para que la máquina se seque al aire. Consulte el manual del operador de Hobart PW para obtener más información.

